

## 录播主机 RS232 协议控制码表

| 功能描述 | 控制代码                             | 备注     |                         |
|------|----------------------------------|--------|-------------------------|
| 录制   | 0xff 0xc8 0x60 0x00 0x01 0x0p CS | p:     | 1: 录播已停止或未开始<br>2: 录播暂停 |
| 暂停   | 0xff 0xc8 0x60 0x00 0x01 0x03 CS | 录播暂停   |                         |
| 结束   | 0xff 0xc8 0x60 0x00 0x01 0x04 CS | 录播停止   |                         |
| 远程开机 | AA 55 E5 5E 01 43                | 录播主机开机 |                         |
| 远程关机 | AA 55 E5 5E 02 44                | 录播主机关机 |                         |

说明 1: CS(校验和) = Mod((Byte 2 + Byte 3 + Byte 4 + Byte 5 + Byte 6), 0x100);

说明 2 (接线):

RS232 串口线定制, 录播设备端需接到 RS232-B/RS232-C/RS232-D/RS232-E, 不能接到 RS232-A;

录播设备背面电源开关需保持打开状态;